



## HVORDAN SJEKKE DINE ONSPOTS PÅ UNDER 30 SEKUNDER

### **VI ANBEFALER AT DIN ONSPOT SYSTEM KONTROLLERES ÉN GANG HVER UKE. ENKEL PROSEDYRE ER SOM FØLGER**

1. START BILEN.
2. JUSTER LUFTTRYKK MELLOM 3 TIL 5 BAR OG SLÅ PÅ ONSPOTKJEDER
3. TELL TIL 5 OG SLÅ AV ONSPOTKJEDER.  
DET OVERNEVNTE KAN GJØRES PÅ EN PARKERINGSPLASS  
ELLER PÅ GATEN .  
DET MÅ IKKE VÆRE SNØ ELLER IS:

### **OBSERVASJONER**

- A. KJEDENE BØR GÅ NED OG PASSERE MELLOM DEKKET OG VEIBANEN. PÅ TØRT UNDERLAG SKAL OPERATØREN KUNNE FØLE KJEDER UNDER RINGEN. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT LAVE HASTIGHETER VIL IKKE "FOTSPOR" DEKNINGEN VÆRE 100%.
- B. KJEDENE BØR KUNNE TREKKES OPP UT AV VEIEN NÅR SLÅTT AV OG KJEDENE BØR IKKE BEVEGE SEG NED MOT BAKKEN I HVILEPOSISJON .
- C. PÅ BILER MED EN 12 VOLT LUFTKOMPRESSOR SKAL OPERATØREN KUNNE HØRE KOMPRESSOR KJØRER NÅR KJEDER GÅR TILBAKE. OPERATOREN MÅ SLÅ KJEDENE PÅ EN 2DRE GANG FOR AT KOMPRESSOR SKAL STARTE IGJEN.